

# Brugervejledning – Installation af Finprotect Plus ID 29301198

## Installationsråd

Klemning af fingre mellem dør og karm kan nemt forebygges ved korrekt montering af fingerbeskyttelsesprofilen. Læs den medfølgende monteringsvejledning, se monteringsvideoen og følg trin-for-trin-planen nedenfor.

## Forbered følgende værktøj og materialer:

- Målebånd eller tommestok
- Blyant
- Nedstryger
- Fil
- Boremaskine med Phillips-bit (krydskærv)

Denne vejledning beskriver trin for trin, hvordan Finprotect Plus monteres korrekt.

- Mål dørens højde og træk derefter 10 mm fra målet.
- Markér, hvor aluminiumsholderprofilen skal placeres: 10 mm fra siden og 5 mm fra toppen.
- Markér den korrekte længde på aluminiumsholderprofilen. Bemærk: udlign hulmønstret for optimal fastgørelse.
- Afkort aluminiumsholderprofilen til korrekt længde med en nedstryger, og fil eventuelle grater væk.
- Markér samme længde på den plastiske beskyttelsesprofil som på holderprofilen.
- Afkort plastprofilen til korrekt længde med en nedstryger, og fil skarpe kanter væk.
- Skru holderprofilen fast på døren.
- Skru holderprofilen fast på karmen. Sørg for samme højde og afstand som holderprofilen på døren.
- Klik plastprofilen ind i holderprofilen. Justér toppen af begge profiler, så de flugter for at undgå vrid.
- Kontrollér, at Finprotect Plus lukker helt tæt i bunden af døren.

## Monteringsvideo:

<https://youtu.be/rxOgDknu9Dg>