

Magnetbeslag/ 100·EASY-UP

Magnet fixing/ 100· EASY-UP



Tillykke med Deres nye Easy-up magnetbeslag. I denne brugsanvisning beskrives produktet, og vi anbefaler Dem at læse denne grundigt igennem, så korrekt anvendelse sikres.

PAKKEN INDEHOLDER:

- 2-delt magnetbeslag
- Brugsanvisning

FUNKTION:

Easy-up beslaget er et 2-delt magnetbeslag som med kraftigt tape monteres på henholdsvis loft og røgalarm. De magnetiske felter sikrer en hurtig og effektiv montering uden brug af værktøj.

MONTERING:

Sørg for at underlaget hvorpå magnetbeslaget skal monteres er rentgjort for støv og lignende - dette gælder både loft og røgalarm.

1. Fjern folien fra tapen på pladen UDEN magneter



2. Montér pladen på det ønskede sted og pres i min. 10 sekunder



3. Montér pladen MED magneter på røgalar-men og pres i min. 10 sekunder



4. Montér røgalarmen på beslaget i loftet



BEMÆRK - Ved afmontering ved fx. batteriskift, skubbes røgalarmen til siden og dermed af loftbeslaget - træk ikke direkte nedad, da dette kan løsne tapen!

Der ydes 2 års garanti mod fabriktions- og funktionsfejl, regnet fra købsdato på produktet - dog ikke på tapen!

Ensonordic er udviklet af L-Team, som har mere end 20 års erfaring med el-produkter til det danske marked. Ensonordic-serien omfatter røgalarmere, dørklokker, sensorer, stikkontakter og andre komfort- og sikkerhedsprodukter.

Magnetbeslag/ 100 EASY-UP
Magnet fixing/ 100 EASY-UP

Fra
Roliba[®]