

Drift- og vedligeholdelsesplan (DV-plan)

Skydedørsbeslag RollLock 60/110 kg

Grundlag: Udarbejdet på baggrund af den vedlagte monteringsvejledning og produktblad for Svalk RollLock skydedørsbeslag. Planen er opbygget efter principperne i Bygningsreglementet og AB18.

Bygningsdel	Kontrol/frekvens	Vedligehold	Ansvar	Bemærkning
Rulleskinne	Hver 6. måned	Rengør skinnen for støv og snavs. Kontroller endestop.	Drift	Ingen fedt eller olie i skinnen medmindre producenten senere anbefaler det.
Rullevogne	Årligt	Kontroller fri og støjsvag gang. Efterspænd bolte og kontramøtrikker ved behov.	Drift/Fagperson	Juster døren hvis frigang ændres.
Bundstyr	Årligt	Kontroller fastgørelse og slid. Fjern snavs i styresporet.	Drift	Udskift ved unormalt slid.
Fastgørelser	Årligt	Kontroller skruer, beslag og væg-/loftmontage for løshed.	Fagperson	Efterspænd efter behov.
Endestop/bremse	Årligt	Kontroller placering og bremsefunktion. Juster med unbrakonøgle hvis nødvendigt.	Fagperson	Skal sikre korrekt stopposition.
Dørblad	Årligt	Kontroller at dør hænger i lod og har korrekt frigang.	Drift	Juster ophæng ved behov.

Driftsvejledning

- Døren skal betjenes uden unødigt belastning eller stød.
- Skinne og bundstyr holdes rene.
- Ved usædvanlig støj, øget rullemodstand eller skæv gang foretages eftersyn og justering.

Udskiftning

Slidte ruller, bundstyr, endestop eller beskadigede beslag udskiftes med originale eller tilsvarende reservedele.

Dokumentationsgrundlag

Monteringsvejledning og produktblad angiver bl.a. placering af bæreplader (18 % af dørbredden), justering af dør via rullebolte, montering af bundstyr og endestop samt indbygningsmål (50 mm $\pm$ 5 mm fra overkant skinne til overkant dør ved lav indbygning).