



Vandalarm H2O

Tillykke med Deres nye vandalarm. I denne brugsanvisning beskrives produktet, og vi anbefaler Dem at læse denne grundigt igennem, så korrekt anvendelse sikres. Brugsanvisningen bør opbevares så længe produktet er i brug.

PAKKEN INDEHOLDER:

- Vandalarm
- Batteri
- Brugsanvisning dansk/engelsk/russisk

FUNKTION:

Alarmen afgiver et højt signal når der opstår vand under alarmen og dette forbinder de 3 små "metal-fødder". Ideelt til køkkenskabe, ved opvaskemaskine, vaskemaskine, i kældre og andre steder, hvor utilsigtet vand kan opstå.

PLACERING:

Placeres på jævnt underlag i fx. køkkenskabe, ved opvaskemaskine, vaskemaskine i kældre eller andre steder hvor utilsigtet vand kan opstå.

BRUG AF VANDALARMEN:

- Fjern coveret på alarmen ved at drej imod urets retning.
- Isæt det medfølgende batteri (ligger i alarmen).
- Monter coveret igen.
- Test før brug - se afsnittet „Test“.

TEST:

Placer vandalarmen i en smule vand. De 3 små „metal-fødder“ skal alle være placeret i vandet. Herved afgives et højt signal.

LAVT BATTERI:

Alarmen har indbygget "lavt batteri" signal. Der afgives et bip ca. 1 gang i minuttet, når batteriet skal udskiftes. Husk at teste vandalarmen efter batteriskift.

GODKENDELSE:



BORTSKAFFELSE:

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand.



Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Kontakt den lokale genbrugsstation og følg deres anvisninger.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER :

Strømforsyning:	9V batteri - medfølger
Strømforbrug:	16mA (ved alarm) 5-10uA (ved stand-by)
Omgivelses-temperatur:	1°C – 60°C
Responstid:	<7 sekunder
Lydstyrke:	85dB v/3 meter
Garanti:	2 år - dog ikke på batteri

GARANTI:

Der ydes 2 års garanti på produktet regnet fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig mod forevisning af original købskvittering.

Garanti dækker reparation af produktet i garantiperioden forudsat at produktet er anvendt og vedligeholdt som beskrevet i manualen. Alle erstattede dele tilfalder L-Team. Udskiftning og reparation forlænger ikke garantiperioden. Garantien bortfalder ved modificering eller forsøg på reparation af produktet. Garantien dækker ikke fragtomkostninger og force majeure som f.eks. utilsigtet strømafbrydelse.

Ensonordic er udviklet af L-Team som har mere end 25 års erfaring med el-produkter til det danske og nordiske marked. Serien omfatter bl.a. røgalarmer, dørklokker, sensorer, varmeblæsere og andre komfort- og sikkerhedsprodukter.

Varenr.: 11100
DB nr.: 2053455
EAN: 5703901019571

