

Quick-guide

– sammenkobling/kodning af røgalarmer 62027730 & 62027735

Vi anbefaler, at du gennemlæser nedenstående afsnit INDEN du starter med at sammenkoble/kode dine røgalarmer.

Røgalarmerne skal være forsynet med batterier inden kodning. Vær opmærksom på at den røde diode skal blinke ca. 1 gang pr. minut som indikation på at alarmerne virker.

Vælg mellem “quick guide” for hurtig sammenkobling eller “detaljeret guide” hvis du oplever udfordringer med sammenkoblingen.

Quick guide:

1. Vælg én af røgalarmerne som “master”
2. Tryk på masterens “learn” knap 2 gange indtil LED dioden lyser GRØN
3. Vælg den/de øvrige røgalarmer der skal kobles sammen med “masteren” Tryk på dennes/deres “learn” knap 1 gange indtil LED pæren lyser RØD
4. **VIGTIGT - Tryk OG HOLD** test-knappen på “master” røgalarmen nede indtil **BÅDE** “master” og den/de øvrige alarmer aktiveres. **Først herefter er sammenkoblingen gennemført.**

Detaljeret guide:

1. Vælg én af røgalarmerne som “master”.
2. Tryk på “learn” knappen 2 gange indtil LED dioden lyser GRØN. (Dioden kan både lyse rød og grøn) - BEMÆRK - Den grønne LED lyser i ca. 10 sekunder herefter slukkes den igen og er ikke længere aktiv. Den grønne LED SKAL lyse HELE TIDEN under kodningen af alarmerne - slukkes den undervejs, start forfra.
3. Vælg den/de øvrige røgalarmer der skal kobles sammen med “masteren”. Tryk på “learn” knappen 1 gang indtil LED pæren lyser RØD BEMÆRK - Den røde LED lyser i ca. 10 sekunder. Herefter slukkes den igen og er ikke længere aktiv. Den røde LED SKAL lyse HELE TIDEN under kodningen af alarmerne - slukkes den undervejs, start forfra.
4. **Tryk OG HOLD** på “test” knappen på “master” røgalarmen **INDTIL BÅDE** “master” og de øvrige alarmer aktiveres. **Først herefter er sammenkoblingen gennemført.**

Udvidelse af systemet:

Der kan løbende udvides med flere røgalarmer. **Vigtigt** - husk at bruge den fra starten valgte “master” røgalarm til sammenkobling/kodning. Hvis dette ikke er muligt skal **ALLE** røgalarmer kodes på ny: Fjern ALLE batterier fra alle røgalarmerne i ca. 10 min. I sæt alle batterier igen og gentag proceduren beskrevet ovenfor.

Der kan maximum sammenkobles 15 røgalarmer i samme system.